


# PORTER LE APEX


## E X O

1




Assemblez l'Apex 2 en faisant glisser la boucle supérieure des sangles dans le mousqueton métallique de l'enrouleur, l'inscription figurant sur les sangles doit être orientée vers l'extérieur. Disposez les manchons de cuisse avec le matériau caoutchouté portant l'inscription orienté vers le bas. Faites glisser le mousqueton de la sangle droite dans le haut de la boucle du manchon de cuisse droit. Faites ensuite glisser le mousqueton de la sangle gauche dans le haut de la boucle du manchon de cuisse gauche.


1a



1b





2




Enfilez les bretelles comme vous le feriez avec un sac à dos. Accrochez ensuite le crochet en G dans la boucle correspondante de la bretelle gauche et serrez jusqu'à ce que vous soyez à l'aise.

3



Serrez les bretelles jusqu'à ce que l'attache se trouve sur le devant de votre épaule.


4



Avant d'enfiler les manchons de cuisse, vérifiez que le manchon de cuisse droit (RIGHT) est à droite et que le manchon de cuisse gauche (LEFT) est à gauche. Enfilez le manchon de cuisse droit en saisissant le mousqueton et en tirant vers le bas, en veillant à ce que la sangle soit centrée sur l'arrière de votre jambe (sous la fesse). Bouclez ensuite le manchon de cuisse et ajustez-le à votre niveau de confort.


5

Veillez à ce que le point d'ancrage de l'attache soit aligné sur la couture extérieure de votre pantalon, puis fixez le crochet à votre ceinture.




6

Serrez la sangle d'ancrage en tirant vers l'extérieur et vers le bas sur l'extrémité lâche de la sangle jusqu'à ce qu'elle soit plaquée contre votre cuisse. Ne serrez pas trop fort.




7

Pliez l'extrémité lâche de la sangle, puis insérez-la dans le dispositif de maintien de la sangle.




# UTILISATION DE LA APEX EXO


## VÉRIFICATION DE L'AJUSTEMENT



Les manchons de cuisse doivent être placés au milieu de la cuisse, pas trop bas, et la boucle doit être positionnée sur le côté de chaque jambe.




Lorsque vous êtes en position debout et que le harnais n'est pas verrouillé, les sangles ne doivent pas être lâches et il ne doit pas y avoir plus de 7,5 cm de longe dépassant de l'enrouleur.




Ajustez les manchons de cuisse de façon à ce que les sangles soient positionnées au milieu de chaque fesse. Les sangles ne doivent pas être positionnées trop loin vers l'extérieur des hanches.



Vous devez pouvoir prendre confortablement une grande respiration lorsque le harnais est verrouillé et que vous êtes en position complètement pliée. Si vous vous sentez trop limité dans vos mouvements lorsque vous êtes complètement plié ou si vous ressentez des douleurs dans les épaules, essayez d'ajuster les bretelles et/ou la sangle thoracique jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise.




Si vous avez l'impression que le harnais n'est pas verrouillé, revenez en position debout. (C'est un mécanisme de sécurité qui garantit que l'enrouleur ne se déverrouille pas lorsqu'il est sous charge).



### ON

Activez le système en tirant la partie supérieure du bouton-poussoir vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Déverrouillez le harnais en pinçant le côté de l'attache jaune.



### OFF

### CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

Le harnais Apex 2 n'augmente pas la force et ne permet pas aux utilisateurs de soulever des charges plus lourdes que celles qu'ils peuvent généralement soulever. Utilisez toujours des mouvements corporels adéquats et des techniques de levage sûres lorsque vous portez l'exosquelette Apex 2



Veillez à ce que le harnais soit ajusté correctement. Numérisez le code QR pour en savoir plus.

<https://support.HeroWearExo.com>